

フロアランプ

この度はお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に、この「取扱説明書」をよくお読みになり、正しくお使いください。
お読みになった後も、大切に保管してください。

●注意

- ・本製品は屋内仕様です。雨水や雪がかかる場所、および湿度の高い場所では使用しないでください。
- ・濡れた手や足で操作しないでください。故障や感電の原因になります。
- ・組み立てやお手入れの前に、必ず電源プラグを抜いてください。
- ・2人で組み立ててください。

●組み立てと使用方法


1. ポール(B)をベース(A)に締め付けます。
※コードを挟まないよう、ベース(A)のコードを慎重に引っ張りながら、ねじれないように組み立ててください。
2. ポール(C)をポール(B)に締め付けます。
※コードを挟まないよう、ベース(A)のコードを慎重に引っ張りながら、ねじれないように組み立ててください。
3. ポール(D)をポール(C)に締め付けます。
※コードを挟まないよう、ベース(A)のコードを慎重に引っ張りながら、ねじれないように組み立ててください。
4. ポール(E)をポール(D)に締め付けます。
※コードを挟まないよう、ベース(A)のコードを慎重に引っ張りながら、ねじれないように組み立ててください。
5. ランプ(G)に、ガラスバー(F)をボルト(H)で取り付けます。
6. 全体を覆うようにガラスシェード(I)を、ボルト(J)で取り付けます。
7. 上記5・6を繰り返し、残り2か所のランプを組み立てます。
8. 電源プラグ(K)をコンセントに差し込みます。
9. フットスイッチ(L)を踏むと点灯します。再度踏むと消灯します。

●お手入れの仕方

- ・研磨剤や洗剤を使用しないでください。
- ・電源プラグを抜いてから、柔らかく乾いた布できれいにしてください。

●仕様

- ・定格電圧 : AC100V 50/60Hz
- ・定格消費電力 : 8W
- ・電源コードの長さ : 約2.4m
- ・質量 : 約15.5kg
- ・設置場所 : 屋内



株式会社 プロト

〒675-1201 兵庫県加古川市八幡町宗佐1440

お客様
相談窓口 **0570-033-634**

平日 AM10:00~PM5:00

IP電話からは **050-3503-6345**